



Uploaden gegevens van PATManager naar SafetyPAT 3140

1. Tester gereed zetten voor ontvangst:

→ Kies vanuit het opties menu de optie "Ontvangen"

06/11/15 12:36:25	j 🙎 🛛 adr	nin 📃	• 0	
	8			
Resultaten 1	Bluetooth 3	Verzenden 5	Ontvangen 7	
23	E			
Gebruikers 2	Testprogramma's 4	Tijd / Datum 6	Geheugen 8	
		\bigcirc	1	
➔ Kies vervol	gens "Uit Patn	nanager" me	et "USB-PC ka	be
06/11/15 12:36:38	3 🙎 🛛 adr	min 📒	• 0	
nlezen SafetyPA	T 3140 data Uit	PATManager	<u>-</u>	
	met:- 🛛 🐺 l	JSB-PC kabel	<u> </u>	
Bewaren gege gereed	evens naar Safety	PAT map, druk	op F3 indien	
		`		

LET OP! Druk op dit moment **NIET** op F3! Op dit moment is de SP3140 "zichtbaar" op de PC

Mors Smitt B.V. • Vrieslantlaan 6 • 3526 AA Utrecht • P.O. Box 7023 • 3502 KA Utrecht • The Netherlands • I www.morssmitt.com • www.nieaf-smitt.com T +31 (0)30 288 13 11 • F +31 (0)30 289 88 16 • E sales@nieaf-smitt.nl • purchasing@nieaf-smitt.nl VAT no. NL 003805530B01 • ABN AMRO Bank N.V. no. 63.30.47.155 • BIC: ABNANL2A • IBAN: NL94ABNA0633047155 • Chamber of Commerce no. 30000388





- 2. Start nu het verzenden van de gegevens vanuit PATManager:
 - → Selecteer Upload naar tester vanuit het tabblad "Gegevensoverdracht":

		-	No. of Concession, Name	10 AL - AL	PATMana	ger		a second second	
Bestand G	Segevensoverdracht	Functies	Help						Weergave 👻 🚺
Download Upload	naar CSV	E-mail CSV	import						
Gegevensoverdracht	Exporteren	E-mail	Import						
PAT Keuringen		A Omschrij	ving	Testobiect nummer	Laatste Testdatum	Laatste Testresultaat	Volgende Testdatum	Laatste Visuele test	Laatste visueel resulta
- C:\Users\jwubben\	\Documents\PATMa	Boormachi	ne	boorl	28-9-15	Goed	28-9-16		
🔒 🟦 Locatie 1		Kolomboor		kolomboor1	28-9-15	Goed	28-9-16		
🖨 🌉 Mors Smitt		Motormaai	er	maaier1				28-9-15	Goed
🚊 🏠 Mors Smitt		💿 spuiladder		ladder 1650	19-6-13	Goed	19-6-14	4-9-15	Goed
Q tert	mitt	Strijkijzer 🌝		strijk1	28-9-15	Goed	28-9-16		
A Prullenbak		🛛 🥝 Verlenghas	pel	haspel1	28-9-15	Goed	28-9-16		
		Vouwladde	r .	ladder1				28-9-15	Goed
		werkladder	sjaak	ladder16				28-9-15	Goed
< ""	۴.	Zwerrkast		zwenkasti					
PAT Keuringen									
Universele risico an	alyse								
Contactpersonen									
Rapporten									
	🧧 💝								
			_						

→ Selecteer de SP3140 uit het keuzemenu en indien nodig de opdrachtgever/Locatie/Afdeling:

Upload	Upload
Besteming: SafetyPAT 3140 123	Besteming: SafetyPAT 3140 123
Doel schijf: Default (C:) Ververs Default (C:) Default (C:)	Doel schijf: SP3140 (G:) Ververs
Opdrachtgeve HP USB Dock (E:)	Opdrachtgever Mors Smitt 💌
Locatie	Locatie Mors Smitt
Afdeling wear-omu	Afdeling Nieaf-Smitt
Inclusief:	Inclusief:
✓ PAT test gegevens	PAT test gegevens 🔲 RI&E gegevens
✓ Afbeeldingen	☑ Afbeeldingen
Alleen visueel OK Annuleren	Alleen visueel OK Annuleren

→ selecteer wat er verzonden moet worden via "inclusief".

→ Na het uploaden geeft de software de volgende melding:

ſ	PATManag	er	inee a	×
	À	Bestand succesvol opgesla	gen :G:\SafetyPATL	Jpload.gar
			(ОК

Mors Smitt B.V. • Vrieslantlaan 6 • 3526 AA Utrecht • P.O. Box 7023 • 3502 KA Utrecht • The Netherlands • I www.morssmitt.com • www.nieaf-smitt.com T +31 (0)30 288 13 11 • F +31 (0)30 289 88 16 • E sales@nieaf-smitt.nl • purchasing@nieaf-smitt.nl VAT no. NL 003805530B01 • ABN AMRO Bank N.V. no. 63.30.47.155 • BIC: ABNANL2A • IBAN: NL94ABNA0633047155 • Chamber of Commerce no. 30000388





3. Kies nu op de tester F3 waarna het volgende scherm getoond wordt:

06/11/15 12:43:49 🛛 🚨	admin	= : 0
nlezen SafetyPAT 3140	data Uit PATManage	er 🗾
	met:- 🛛 🤹 USB-PC kal	bel 🗾
Data bestanden van op F4.	PC OK. Selecteer een	bestand en druk
/SafetyPATUpload.gar		•
	Ē	

→ Kies F4 "bewaren" om de upload data toe te voegen.

→ indien er reeds gegevens in de tester aanwezig zijn wordt de volgende melding getoond:

Ja = Toe	Ja = Toevoegen aan bestaande gegevens				
Nee = M	Nee = Maak nieuw gegevensbestand				
	Ja <u>N</u> ee				

 \rightarrow na het verwerken van de gegevens wordt gemeld dat de upload gereed is.

06/11/15 12:44:03 🙎		admin)
nlezen SafetyPAT 3140) data	Uit PATManag	er	<u>-</u>
	met:-	🤹 USB-PC ka	bel	-
gegevens upload kla	ar			
/SafetyPATUpload.gar				•
				2

Mors Smitt B.V. • Vrieslantlaan 6 • 3526 AA Utrecht • P.O. Box 7023 • 3502 KA Utrecht • The Netherlands • I www.morssmitt.com • www.nieaf-smitt.com T +31 (0)30 288 13 11 • F +31 (0)30 289 88 16 • E sales@nieaf-smitt.nl • purchasing@nieaf-smitt.nl VAT no. NL 003805530B01 • ABN AMRO Bank N.V. no. 63.30.47.155 • BIC: ABNANL2A • IBAN: NL94ABNA0633047155 • Chamber of Commerce no. 30000388